

**深圳市硅传科技有限公司**

SHENZHEN SILICONTRA TECHNOLOGY CO.,LTD.



SX1276ZTR8-GC

868MHz 无线收发模块用户规格书 (V2.0)


目录

一、模块介绍	-----	3
1.1 模块概述	-----	3
1.2 模块特点	-----	3
1.3 应用场景	-----	4
二、模块参数	-----	5
2.1 模块基本电气参数图	-----	5
三、模块说明	-----	6
3.1 模块尺寸图	-----	6
3.2 模块引脚功能定义图	-----	6
3.3 引脚功能说明	-----	7
3.4 模块连接图	-----	8
四、基本操作	-----	8
五、天线选择	-----	9
5.1 天线使用注意事项	-----	9
六、硬件设计	-----	10
七、传输距离不理想	-----	10
八、模块易损坏	-----	10
九、误码率太高	-----	11

文档修订记录

版本	更改日期	更改说明
V1.0	2017年11月3日	初始版本
V1.1	2020年1月15日	修改开关控制说明
V2.0	2022年4月19日	1.格式优化 2.增加天线选择

一、模块介绍



(模块以实物为准)

1.1 模块概述

SX1276ZTR8-GC是基于美国 Semtech 公司的射频芯片SX1276我司独立开发设计的无线射频模块， SX1276采用先进的 LoRa 调制技术，在抗干扰性能、通信距离都远超现在的 FSK、GFSK 调制方式。SX1276ZTR8-GC模块具有体积小、功耗低、传输距离远、可过欧洲认证等优势，可广泛应用于物联网各种无线通信领域。

1.2 模块特点

- 工作电压：1.8 ~ 3.7V
- 工作频段：862-1020MHz
- 发射功率： $19 \pm 1 \text{dBm}(\text{max})$
- 超高接收灵敏度： $-136 \pm 1 \text{dBm}(@250\text{bps})$
- 超远有效通讯距离：4Km@250bps（空旷距离）
- 使用扩频技术通讯，同样的城市、工业应用环境，性能优于使用传统调制方式（FSK、2-FSK、4-FSK、GFSK、PSK、ASK、OOK 等）工作的射频产品，在恶劣的噪声环境下（电表中、电机旁等强干扰源附近，电梯井、矿井、地下室等天然屏蔽环境）优势尤为明显

- 高保密性，采用 LoRa 调制方式，传统无线设备无法对其进行捕获、解析
- 高隐蔽性，带内平均功率低于底噪时仍然可以正常通讯
- 采用 LoRa 调制方式，同时兼容并支持 FSK, GFSK, OOK 传统调制方式
- 支持硬件跳频（FHSS），与 LoRa 的扩频技术相结合，可实现超强的通讯隐蔽性和安全性
- 低功耗：接收电流 $\leq 13\text{mA}$ ；睡眠电流 $\leq 1\mu\text{A}$ ；提供 CAD 功能，将计算与信号接收分离，进一步优化唤醒窗口功耗（计算电流约为接收电流的一半）
- SPI 通信接口，可直接连接各种单片机使用，软件编程非常方便

1.3 应用场景

- 智慧农业
- 电力系统
- 工业遥控器
- 停车传感器
- 环境传感器
- 对通信安全、通讯隐蔽性、抗干扰性要求较高的场合。
- 楼宇自动集抄系统，特别适用于水表、气表、热表、电表等无线抄表对通讯距离要求较高的场合。


二、模块参数

2.1 模块基本电气参数图


参数	性能		备注
工作电压	1.8 ~ 3.7V		
工作温度	-40 ~ 85°C		
工作频段	862 ~ 1020 MHz		推荐 868MHz, 可在程序中配置
功耗	发射状态	120mA	最大发射功率
	接收状态	13mA	
	睡眠状态	1uA	
发射功率	19±1dBm		用户可编程
接收灵敏度	-136±1dBm		LoRa 调制, 速率 250bps
调制方式	LORA\2-FSK\GFSK\OOK		LoRa 调制下, 可以获得优于传统调制性能优势
通信速率	FSK 调制方式: 1.2 ~ 300Kbps OOK 调制方式: 1.2 ~ 32.768Kbps LoRa 调制方式: 0.2 ~ 37.5Kbps		用户可编程自定义, 推荐在低速率下(<5Kbps)使用 LoRa 调制方式
接口类型	邮票孔		
通讯协议	SPI		
外形尺寸	15mm × 15mm		不含天线
天线匹配	用户在使用贴片模块时, 可在电路板上预留匹配网络, 并按照 50 欧姆阻抗匹配原则布线		

三、模块说明

3.1 模块尺寸图




3.2 模块引脚功能定义图



3.3 引脚功能说明

序号	接口名	功能
1	GND	地
2	GND	地
3	GND	地
4	GND	地
5	DIO0	必选, TxDone、RxDone中断信号
6	DIO1	可编程决定
7	DIO2	可编程决定
8	DIO3	可编程决定
9	NC	模块内部使用。电路设计上此引脚不能连接到任何电气网络
10	DIO5	可编程决定
11	GND	地
12	GND	地
13	VCC	模块电源引脚。供电不可超过3.7V, 否则烧坏模块
14	CLK	SPI总线时钟引脚, 常态为高电平
15	MISO	SPI总线从机输出引脚。当MCU读取模块数据时, 模块数据由此引脚输出
16	MOSI	SPI总线从机输入引脚。当MCU向模块写数据时, 数据从此引脚写入
17	SEL	SPI片选引脚, 低电平有效
18	RST	复位引脚, 低电平有效
19	GND	地
20	GND	地
21	ANT	天线端口
22	GND	地

3.4 模块连接图




四、基本操作

在用户的电路板上安装模块，使用微控制器与模块进行 SPI 通讯，对其控制寄存器与收发缓存进行操作，即能完成无线数据收发功能。其中模块寄存器读写操作时序如图所示，详细操作请参阅最新的 SX127X 数据手册。

网站链接:<https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-transceivers/sx1276>

The figure below shows a typical SPI single access to a register.



高频开关的控制：

注意该模块高频开关采用芯片引脚 DIO4、RXTX/RF_MOD 控制，DIO4 脚需按以下参数配置，否则模块通信距离可能因高频开关逻辑的错误而导致通信距离近。

接收初始化的时候需要将 DIO4 映射为 PLLLOCK 模式，详情见例程 sx1276-LoRa.c 文件中 SX1276LoRaProcess() 函数的 case RFLR_STATE_RX_INIT：如下

```

    // RXDONE          RxTimeout          FreqChangeChannel      CadDone
SX1276LR->ReqDioMapping1 = RFLR_DICOMAPPING1_DIO0_00 | RFLR_DICOMAPPING1_DIO1_00 | RFLR_DICOMAPPING1_DIO2_00 | RFLR_DICOMAPPING1_DIO3_00;
    // PLLlock        ModeReady
SX1276LR->ReqDioMapping2 = RFLR_DICOMAPPING2_DIO4_01 | RFLR_DICOMAPPING2_DIO5_00;
SX1276WriteBuffer( REG_LR_DICOMAPPING1, 4SX1276LR->ReqDioMapping1, 2 );

```

对应寄存器地址和参数为：SX1276Write(0x41, 0x40); 发射初始化的时候需要将 DIO4 映射为 CadDetected 模式，详情见例程 sx1276-LoRa.c 文件中 SX1276LoRaProcess() 函数的 case RFL-R_STATE_TX_INIT: 如下

```

    // TxDone          RxTimeout          FreqChangeChannel      ValidHeader
SX1276LR->ReqDioMapping1 = RFLR_DICOMAPPING1_DIO0_01 | RFLR_DICOMAPPING1_DIO1_00 | RFLR_DICOMAPPING1_DIO2_00 | RFLR_DICOMAPPING1_DIO3_01;
    // CadDetected     ModeReady
SX1276LR->ReqDioMapping2 = RFLR_DICOMAPPING2_DIO4_00 | RFLR_DICOMAPPING2_DIO5_00;
SX1276WriteBuffer( REG_LR_DICOMAPPING1, 4SX1276LR->ReqDioMapping1, 2 );

```

对应寄存器地址和参数为：SX1276Write(0x41, 0x00)。

五、天线选择

天线是通信系统的重要组成部分，其性能的好坏会直接影响通信质量，模块要求的天线阻抗为 50 欧姆。通用型的天线有弹簧天线·导线·SMA 转接棒状·小吸盘等，用户根据自身的产品结构与应用环境来选择相对应天线，为使模块处于最优工作状态，我司也会为客户提供匹配天线的工作服务，同时为最大程度配合模块使用推荐使用本司提供的天线。

5.1 天线使用注意事项

- 天线安装结构对模块性能有较大影响，需要更好的效果需要天线外露，最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时，可使用优质的天线延长线，将天线延伸至机壳外部;如遇产品不允许外露就需要匹配弹簧天线或者FPC天线。
- 天线如安装在金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。
- 如选购吸盘天线，引线尽可能拉直，吸盘底座尽可能吸附在金属物体上。



868MHz弹簧天线



868MHz陶瓷天线



868MHz折叠天线



868MHz吸盘天线

六、硬件设计

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地。
- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏。
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏。
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动。
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留30%以上余量，有整机利于长期稳定地工作。
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分。
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的Top Layer铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer。
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度。
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽。
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽。

七、传输距离不理想

- 当存在直线通信有障碍或者遮挡时，通信距离会相应的衰减。
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高。
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差。
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重。
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）。
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小。
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

八、模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏。
- 请检查电源稳定性，电压不能波动。
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性。
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件。
- 如果产品没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

九、误码率太高

- 附近有同频信息干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰。
- SPI 上时钟波形不标准，检查 SPI 线上是否有干扰，SPI 总线走线不宜过长。
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性。
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。